



- Usar siempre equipo de protección personal (gafas, guantes, etc.) para protegerse del ácido sulfúrico.
- Irrigar solamente después de cargar la batería.
- Leer las instrucciones en su totalidad antes de comenzar la instalación.

Instrucciones de instalación:


1. Una el conector rápido y la pistola a su manguera de agua de 1/2" (12.5 mm).
2. Abra la fuente de agua. Si está usando una carretilla de suministro con la pistola manual, enciéndala también.
3. Apriete la manija para eliminar residuos de aire en la manguera y vierta el agua en un tanque o lavabo. Continúe hasta que todo el aire de la manguera haya salido y el agua comience a fluir de forma uniforme.

Nota:


La pistola manual ha sido diseñada para funcionar con la mayoría de las tapas de ventilación. Las tapas estándar deben ser retiradas antes de irrigar la batería. Si las tapas de ventilación son plegables, entonces no necesitan ser retiradas. Basta abrirlas para llenar las celdas.

Operación:


1. De ser necesario, ajuste el collarín nivelador. Esto determina cuándo se interrumpe el flujo cuando la pistola está dentro de la celda. Puede ser ajustado utilizando una llave Allen de 7/64" (2.78 mm).
2. Abra la fuente de agua.
3. Si las baterías no son irrigadas regularmente o si no se ha usado una manguera dedicada a suministrar agua, habrá que repetir el paso 3 de las instrucciones de instalación.
4. Introduzca la boquilla en la celda que desea llenar.




Conectar



Eliminar aire de la manguera




Ajustar el collarín




Introducir la boquilla

5. Apriete la manija hasta que el flujo se interrumpa automáticamente.
6. Golpee ligeramente la boquilla para eliminar residuos de agua*.
7. Retire la pistola de la batería.
8. Cuando termine de irrigar la batería, cierre la fuente de agua.

* Pueden quedar residuos de agua en la pistola luego de usarla. Esto es normal y necesario para poderla reiniciar automáticamente.



Golpee ligeramente la boquilla



Retire la boquilla

Garantía

Este producto cuenta con un año de garantía ante defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de envío.

T: 336-714-0448
F: 336-714-0449
G: 877-522-5431
www.batterywatering.com
PAKA677_INSES_0316

